



# Configurazione telefono VoIP

*per assistenza contattare voip@units.it*

Per le chiamate esterne è necessario continuare ad utilizzare lo zero per 'prendere' la linea

Effettuare un chiamata verso un cellulare

0numerocellulare#  
es. 03481234567#

Effettuare un chiamata verso numero esterno

0prefissonumero#  
es. 0040123456#

Effettuare un chiamata verso numero interno UniTS

numerointerno#  
es. 1234#

Deviazione TUTTE le chiamate verso la segreteria

\*61\*\*100\*#

Deviazione TUTTE le chiamate verso un cellulare <sup>(2)</sup>

\*61\*0numerocellulare#  
es.  
\*61\*03481234567#

Deviazione TUTTE le chiamate verso numero esterno

\*61\*0prefissonumero#  
es.  
\*61\*00408123456#

Deviazione TUTTE le chiamate verso altro interno UniTS

\*61\*numerointerno#  
es. \*61\*1234#

Cancellazione della deviazione per tutte le chiamate

#61#

Deviazione verso la segreteria quando OCCUPATO


\*62\*\*100\*#

Cancellazione della deviazione su occupato

#62#

Deviazione verso la segreteria su IRRAGGIUNGIBILE <sup>(1)</sup>

\*64\*\*100\*#

Cancellazione della deviazione su irraggiungibile	#64#
Deviazione verso la segreteria per MANCATA RISPOSTA	*63**100*#
Deviazione verso un cellulare per MANCATA RISPOSTA	*63*0numerocellulare# es. *63*03481234567#
Cancellazione della deviazione per mancata risposta	#63#
Cancellazione di tutte le deviazioni (tutte + occupato + mancata risposta)	#65#
A chiamata ATTIVA (durante una telefonata)	
- Trasferisce la chiamata in corso verso altro numero	Tasto "TRASF"
- Attiva la modalità conferenza permettendo l'inserimento di altri utenti nella chiamata in corso	Tasto "CONF"
Modalità "Non Disturbare" – si comporta come se la linea fosse occupata:	Tasto "DND" (Do Not Disturb)
- Se attiva la deviazione su occupato -> Segreteria	
- Se NON attiva la deviazione su occupato -> Segnale di occupato	
Ascolto/personalizzazione segreteria <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Tasto 'bustina'  oppure *101# (poi la password)
- per il messaggio di benvenuto 5 (opz. avanzate) poi 1	
- per il cambio password 5 (opz. avanzate) seguito da 6	

Note:

- (1) – Irraggiungibile è lo status del telefono spento oppure scollegato dalla rete.
- (2) – La password (PIN numerico differente dalla password di Ateneo) viene inviata automaticamente per email dopo l'installazione del telefono.
- (3) – La deviazione di chiamata evidenzia al chiamante il numero verso il quale è rediretta. Prestare attenzione se si reindirige sul proprio cellulare privato e si desidera mantenere riservato il numero (opzione attualmente non possibile).
- (4) – Il modello 6100 (quello con il secondo display sulla destra) non ha il tasto ✉ (bustina) ma l'accesso alla segreteria telefonica avviene o tramite codice (\*101#) o tramite tasto MWI (Message Waiting Indicator) presente in basso a destra e illuminato e lampeggiante quando ci sono messaggi presenti.
- Per modificare il tipo e il volume della suoneria: dal telefono premere il tasto Menù, Configurazione, Configurazione base, Configurazione Suoneria.